



**extol**<sup>®</sup>  
PREMIUM

**ESD 500 (8890501)**

position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Power cable	Napájecí kabel	1	
2	Cable cover	Kryt kabelů	1	
3	Locator	Lokátor	1	
4	Seal ring	Těsnící kroužek	1	
5	Leaf spring	Listová pružina	1	
6	Bearing	Ložisko	1	
7	Circlip	Pojistný kroužek	1	
8	Screw	Šroub	3	
9	Gear housing	Skříň převodovky	1	8890501-9
10	Pin	Kolík	2	
11	Steel ball	Ocelová kulička	1	
12	Leaf spring	Listová pružina	1	
13	Spindle	Vřeteno	1	
14	Spring	Pružina	1	8890501-14
15	Clutch	Spojka	2	8890501-15
16	Bearing	Ložisko	1	8890501-16
17	Output shaft	Výstupní hřídel	1	
18	Gear	Převodové kolo	1	8890501-18
19	Bearing	Ložisko	1	
20	Bearing	Ložisko	1	
21	Gasket	Těsnění	1	
22	Gear housing cover	Krytu převodovky	1	
23	Bearing	Ložisko	1	
24	Washer	Podložka	1	8890501-24
25	Gear axis	Převodová osa	1	8890501-25
26	Gear	Převodové kolo	1	8890501-26
27	Bearing	Ložisko	1	
28	Staple	Klínek	1	
29	Bearing	Ložisko	1	
30	Rotor	Rotor	1	8890501-30
31	Bearing	Ložisko	1	
32	Wind screen	Kryt proti prachu	1	
33	Screw	Šroub	2	
34	Stator	Stator	1	8890501-34
35	Motor housing	Krytu motoru	1	
36	Hook	Hák	1	
37	Brush holder set	Pouzdro uhlíkového kartáče	2	
38	Carbon brush	Uhlíkový kartáč	2	8890501-38
39	Screw	Šroub	4	
40	Inductor	Cívka	2	
41	Handle cover complete	Kryt rukojeti	1	
42	Screw	Šroub	3	
43	Cord guard	Ochrana kabelu	1	
44	Cord and plug	Kabel se zástrčkou	1	
45	Capacitor	Kondenzátor	1	
46	Switch	Přepínač	1	8890501-46
47	Screw	Šroub	2	
48	Cable plate	Příchytka kabelu	1	