




|    | factory part number | description                       | popis                                           | qty/ks | Madal Bal order No. / obj. číslo dílu |
|----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1  | 33275-00165-00      | Plug Tabs                         | záslepka                                        | 6      | 8896800-1                             |
| 2  | 33275-00163-03      | Handle Plugs                      | záslepky madla                                  | 1      | 8896800-2                             |
| 3  | 20135-00529-01      | Handle                            | madlo                                           | 1      | 8896800-3                             |
| 4  | 30114-00057-00      | Hexagon socket cheese head screws | šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem | 4      |                                       |
| 5  | 33013-00903-01      | Lampshade                         | stínítko svítidla                               | 1      | 8896800-5                             |
| 6  | 31026-00471-00      | Lighting button                   | tlačítko osvětlení                              | 1      | 8896800-6                             |
| 7  | 30114-00059-00      | Hexagon socket head cap screws    | šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem | 2      |                                       |
| 8  | 33013-01323-00      | Rear Panel                        | zadní panel                                     | 1      | 8896800-8                             |
| 9  | 20138-00285-00      | Light panel                       | světelný panel                                  | 1      | 8896800-9                             |
| 10 | 33004-01363-00      | Aluminium bar                     | hliníková lišta                                 | 1      | 8896800-10                            |
| 11 | 20137-00907-00      | Charging Board                    | nabíjecí deska                                  | 1      | 8896800-11                            |
| 12 | 31042-00245-00      | Mother Board                      | základní deska                                  | 2      | 8896800-12                            |
| 13 | 33155-00330-00      | Speed control fan                 | ventilátor s regulací otáček                    | 1      | 8896800-13                            |
| 14 | 33014-02308-00      | Right Trim                        | pravý krycí profil                              | 1      | 8896800-14                            |
| 15 | 31002-00221-00      | Battery Pack                      | akumulátor                                      | 1      | 8896800-15                            |
| 16 | 30117-00061-00      | Hexagon Head Tapping Screws       | samořezné šrouby s šestihrannou hlavou          | 8      |                                       |
| 17 | 33141-00285-01      | Parallel Connector Cover          | kryt paralelního konektoru                      | 1      | 8896800-17                            |
| 18 | 33013-00904-14      | Chassis                           | šasi                                            | 1      | 8896800-18                            |
| 19 | 33275-00164-00      | Gasket                            | těsnění                                         | 1      | 8896800-19                            |
| 20 | 30114-00056-00      | Hexagon socket head cap screws    | šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem | 2      |                                       |
| 21 | 33013-01615-02      | Top cover                         | horní kryt                                      | 1      | 8896800-21                            |
| 22 | 31042-00161-00      | Wireless Charger                  | modul bezdrátového nabíjení                     | 1      | 8896800-22                            |
| 23 | 33155-00318-01      | Speed control fan                 | ventilátor s regulací otáček                    | 1      | 8896800-23                            |
| 24 | 33014-02307-00      | Left Trim                         | levý krycí profil                               | 1      | 8896800-24                            |
| 25 | 20137-00872-02      | Panel                             | panel                                           | 1      | 8896800-25                            |
| 26 | 33138-00055-00      | Dust Mat                          | protiprachová podložka                          | 1      | 8896800-26                            |
| 27 | 33004-01282-00      | Solar Terminal                    | solární svorka                                  | 1      | 8896800-27                            |
| 28 | 33013-02128-00      | Front Panel                       | přední panel                                    | 1      | 8896800-28                            |
| 29 | 31008-00094-00      | Acrylic Panel                     | akrylový panel                                  | 1      | 8896800-29                            |
| 30 | 20137-00873-00      | LCD Display                       | LCD displej                                     | 1      | 8896800-30                            |
| 31 | 31034-00335-00      | Two-way charging socket           | obousměrná nabíjecí zásuvka                     | 1      | 8896800-31                            |
| 32 | 31034-00216-00      | Cigarette lighter                 | zásuvka autozapalovače                          | 1      | 8896800-32                            |
| 33 | 33141-00289-00      | Charging protective cover         | ochranný kryt nabíjecí zásuvky                  | 1      | 8896800-33                            |
| 34 | 31034-00372-00      | French socket                     | zásuvka (typ E)                                 | 1      | 8896800-34                            |
| 35 | 31034-00335-00      | AC Outlet Protective Cover        | ochranný kryt AC zásuvky                        | 1      | 8896800-35                            |